

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020045

Der Drucker ist über ein weiteres Gerät an den Computer angeschlossen - warum treten Probleme auf?

Um sicherzustellen, dass der EPSON-Drucker optimal funktioniert, muss der Drucker direkt über den entsprechenden Anschluss an den Computer angeschlossen werden.

Wird der Drucker über ein anderes Peripheriegerät (Scanner, Zip-Laufwerk, Hub usw.) angeschlossen, können Probleme auftreten. Wenn unter diesen Umständen Probleme mit dem Drucker auftreten, schließen Sie den Drucker direkt an den Computer an. Möglicherweise müssen Sie den Treiber für den EPSON-Drucker neu installieren. Informationen hierzu erhalten Sie, wenn Sie auf folgenden Link klicken:

[Wie wird ein Druckertreiber unter Windows 98 oder ME deinstalliert?](#)

Oder

[Wie wird ein Druckertreiber unter Windows 2000 oder XP deinstalliert?](#)

Nach der Deinstallation muss der Treiber erneut installiert werden. Zur Durchführung einer Installation über die Parallelschnittstelle, legen Sie die CD-ROM mit der EPSON-Druckersoftware ein, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Informationen zur Durchführung einer Installation über die USB-Schnittstelle erhalten Sie, wenn Sie auf folgenden Link klicken:

[Wie wird ein USB-Drucker unter Windows 98 oder ME installiert?](#)

Oder

[Wie wird ein USB-Drucker unter Windows 2000 oder XP installiert?](#)

Für Informationen zur Installation weiterer Computer-Anschlüsse, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.