

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020052

Wie kann ich eine andere Sprache auswählen, die Papierlänge ändern und den Zeilenvorschub für FX-1180+-Matrixdrucker ein- bzw. ausschalten?

Im Folgenden finden Sie die relevanten Informationen:

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um in den Standardeinstellungs-Modus zu wechseln und die Standardeinstellungen des Druckers zu ändern. Um die Anweisungen zur Sprachauswahl und zum Standardeinstellungs-Modus zu drucken, werden vier Seiten Endlospapier benötigt. Das Papier muss mindestens 279 mm (11 Zoll) lang und 210 mm (8,3 Zoll) breit sein.

Hinweis: Bei der Verwendung von Einzelblättern muss ein neues Blatt Papier eingelegt werden sobald der Drucker ein bedrucktes Blatt aus der Papierführung ausgibt.

1. Stellen Sie sicher, dass Papier eingelegt und der Drucker ausgeschaltet ist.
2. Schalten Sie den Drucker ein, und halten Sie dabei die Taste **Font** gedrückt. Der Drucker wechselt in den Standardeinstellungs-Modus und druckt die Anweisungen zur Sprachauswahl (eine Seite). Wenn Sie die Anweisungen in Englisch erhalten möchten, kann der Standardeinstellungs-Modus auch schneller aufgerufen werden, indem das Drucken der Anweisungen zur Spracheinstellung übersprungen wird. Halten Sie die Tasten **Tear Off** und **Font** gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
3. Folgen Sie den ausgedruckten Anweisungen, um die Standardeinstellungen des Druckers über das Bedienfeld zu ändern.
4. Drücken Sie die Taste **Font**, bis die LEDs für **Font** und **Pitch** bei der gewünschten Sprache aufleuchten, wie dies in den Anweisungen für die Sprachauswahl beschrieben ist.
5. Drücken Sie die Taste **Tear Off/Bin**, um die aktuellen Standardeinstellungen und Anweisungen in der gewählten Sprache zu drucken.
6. Wenn alle Einstellungsänderungen vorgenommen wurden, schalten Sie den Drucker aus, um den Standardeinstellungs-Modus zu beenden. Der Standardeinstellungs-Modus kann jederzeit beendet werden, indem der Drucker ausgeschaltet wird. Vorgenommene Einstellungen bleiben wirksam, bis sie erneut geändert werden.

Wie wird die exakte Einstellung der DIP-Schalter durchgeführt?

Sie müssen die Einstellungen der DIP-Schalter nicht ändern, um die Druckereinstellungen anzupassen. Der Drucker FX-1180+ verfügt über integrierte Standardeinstellungen, die sich am vorderen Bedienfeld ändern lassen.