

Wie kann ich eine andere Sprache auswählen, die Papierlänge ändern und den Zeilenvorschub für LX-1170-Matrixdrucker ein- bzw. ausschalten?

Gehen Sie folgendermaßen vor, um in den Standardeinstellungs-Modus zu wechseln und die Standardeinstellungen des Druckers zu ändern:

Hinweis:

Um die Anweisungen zur Sprachauswahl und zum Standardeinstellungs-Modus zu drucken, benötigen Sie vier bis fünf Seiten Einzelblattpapier in A4- oder Letter-Größe bzw. fünf bis sechs Seiten Endlospapier, das mindestens 279 mm (11 Zoll) lang und 210 mm (8,27 Zoll) breit ist. Wenn Sie Einzelblätter ohne optionalen Einzelblatteinzug verwenden, müssen Sie jedes Mal ein neues Blatt einlegen, nachdem ein bedrucktes Blatt vom Drucker ausgegeben wurde.

1. Stellen Sie sicher, dass Papier eingelegt und der Drucker ausgeschaltet ist.

Achtung:

Wenn Sie den Drucker ausschalten, müssen Sie mindestens fünf Sekunden warten, bevor Sie ihn erneut einschalten, da ansonsten der Drucker beschädigt werden kann.

2. Halten Sie die Taste **Tear Off (Font)** gedrückt, und schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker wechselt in den Standardeinstellungs-Modus und druckt die Anweisungen zur Sprachauswahl (eine Seite).
3. Folgen Sie den Anweisungen, um die gewünschte Sprache für die Anleitung auszuwählen.
4. Legen Sie gegebenenfalls das nächste Blatt in den Drucker ein. Die Liste der aktuellen Einstellungen wird gedruckt (eine Seite).
5. Drücken Sie auf die Taste **Tear Off (Font)**. Die Anweisungen für den Standardeinstellungs-Modus werden in der gewählten Sprache gedruckt (drei bis vier Seiten). Diese Anweisungen enthalten die Standardeinstellungen, die Sie ändern können, und Beschreibungen der erforderlichen Vorgehensweisen dazu. Weiterhin ist darin aufgeführt, wie Sie die Anzeigen des Bedienfelds zum Ändern der Einstellungen verwenden können.
6. Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Standardeinstellungen mithilfe der Tasten am vorderen Bedienfeld des Druckers zu ändern.

Hinweis:

Die in den Anweisungen dargestellten Pfeile zeigen die derzeitigen Einstellungen des Druckers an.

7. Wenn alle Einstellungsänderungen vorgenommen wurden, schalten Sie den Drucker aus, um den Standardeinstellungs-Modus zu beenden. Vorgenommene Einstellungen bleiben wirksam, bis sie erneut geändert werden.

Hinweis:

Schalten Sie den Drucker aus, nachdem der Druckvorgang beendet ist.

Wie wird die exakte Einstellung der DIP-Schalter durchgeführt?

Sie müssen die Einstellungen der DIP-Schalter nicht ändern, um die Druckereinstellungen anzupassen. Der Drucker LX-1170 verfügt über integrierte Standardeinstellungen, die sich am vorderen Bedienfeld ändern lassen.