

Wie werden Einstellungen am LQ-300+ vorgenommen?

Wie können unterschiedliche Sprachen ausgewählt werden?

Wie wird die Papierlänge geändert?

Wie wird der Zeilenvorschub ein- bzw. ausgeschaltet?

Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor, um unterschiedliche Sprachen auszuwählen:

1. Öffnen Sie den Standardeinstellungs-Modus.
2. Wählen Sie mit der Taste **LF/FF** eine Sprache für die **Verwendung in diesem Modus** (*Usage of this mode*) aus.
Die LEDs bei **Font** zeigen die gewählte Sprache für die **Verwendung in diesem Modus** (*Usage of this mode*) an.
Dieser Abschnitt springt um eine Position weiter, wenn die Taste gedrückt wird.
3. Durch Drücken der Taste **LF/FF** wird der zuletzt eingestellte Wert vom Drucker gespeichert.
4. Drücken Sie auf die Taste **Tear Off**.
Die aktuelle Einstellung und die **Verwendung in diesem Modus** nach ausgewählter Sprache wird auf dem Blatt gedruckt, das sich in der Papierwegeeinheit befindet.
5. Schalten Sie den Drucker aus.
Die Einstellung wird im permanenten Speicher gespeichert.

Die anderen Einträge können auf die gleiche Art geändert werden.

Wenn die letzte Auswahl im Menü abgeschlossen ist, wird die Menüauswahl auf das erste Menü zurückgesetzt.