

## Wie werden Einstellungen am LQ-580 vorgenommen?

Wie können unterschiedliche Sprachen ausgewählt werden?

Wie wird die Papierlänge geändert?

Wie wird der Zeilenvorschub ein- bzw. ausgeschaltet?

### Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor, um unterschiedliche Sprachen auszuwählen:

1. Öffnen Sie den Standardeinstellungs-Modus.
2. Wählen Sie mit der Taste **Font** eine Sprache für **Verwendung in diesem Modus** (Usage of this mode) aus.  
Die LEDs bei **Font** zeigen die gewählte Sprache für **Verwendung in diesem Modus** (Usage of this mode) an.  
Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, springt dieses Feld um eine Position weiter. Entsprechend der Auswahl ändert sich ebenfalls die Anzeige **Ein/Aus/Blinken/2-Blinken** der drei LEDs.
3. Drücken Sie die Taste **Tear Off /Bin**.  
Die aktuelle Einstellung und die **Verwendung in diesem Modus** (Usage of this mode) nach ausgewählter Sprache wird auf dem Blatt gedruckt, das sich in der Papierwegeeinheit befindet.
4. Wählen Sie mit der Taste **Font** die Option **Menu**.  
Die LEDs bei **Font** zeigen das aktuell ausgewählte Menü an. Die Auswahl springt um eine Position weiter, wenn die Taste gedrückt wird.
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **Tear Off /Bin**.  
Die LEDs bei **Tear Off/Bin** und **Paper Out** zeigen die im entsprechenden Menü ausgewählten Werte durch **An/Aus/Blinken/2-Blinken**. Der Wert kann durch erneutes Drücken der Taste **Tear Off/Bin** geändert werden.
6. Durch Drücken der Taste **Tear Off/Bin** wird der zuletzt ausgewählte Wert vom Drucker gespeichert.
7. Schalten Sie den Drucker aus.  
Die Einstellung wird im permanenten Speicher gespeichert.

Die anderen Einträge können auf die gleiche Art geändert werden.

Wenn die letzte Auswahl im Menü abgeschlossen ist, wird die Menüauswahl auf das erste Menü zurückgesetzt.