

# EPSON

## Knowledge Base

Artikel: KB020077

### Wie werden Einstellungen am LQ870 vorgenommen?

Wie können unterschiedliche Sprachen ausgewählt werden?

Wie wird die Papierlänge geändert?

Wie wird der Zeilenvorschub ein- bzw. ausgeschaltet?

#### Informationen

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um in den Standardeinstellungs-Modus zu wechseln und die Standardeinstellungen des Druckers zu ändern.

1. Stellen Sie sicher, dass Papier eingelegt und der Drucker ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie bei gehaltener **Pitch**-Taste auf die Taste **Operate**, um den Drucker einzuschalten. Der Drucker wechselt in den Standardeinstellungs-Modus und druckt die Anweisungen zur Sprachauswahl (eine Seite).
3. Drücken Sie die **Pitch**-Taste, bis die Anzeige für die gewünschte Sprache aufleuchtet, wie dies in den Anweisungen für die Sprachauswahl beschrieben ist.

Drücken Sie die **Font**-Taste, um die Anweisungen für den Standardeinstellungs-Modus in der gewählten Sprache zu drucken (zwei Seiten). Diese Anweisungen enthalten die Standardeinstellungen, die Sie ändern können, und Beschreibungen der erforderlichen Vorgehensweisen dazu. Weiterhin ist darin aufgeführt, wie Sie die Anzeigen des Bedienfelds zum Ändern der Einstellungen verwenden können. Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Standardeinstellungen mithilfe der Tasten am vorderen Bedienfeld des Druckers zu ändern.

#### **Hinweis:**

*Die in den Anweisungen dargestellten Pfeile zeigen die derzeitigen Einstellungen des Druckers an.*

5. Wenn alle Einstellungsänderungen vorgenommen wurden, drücken Sie die Taste **Operate**, um den Drucker auszuschalten und den Standardeinstellungs-Modus zu beenden. Vorgenommene Einstellungen bleiben wirksam, bis sie erneut geändert werden.

#### **Hinweis:**

*Der Standardeinstellungs-Modus lässt sich auch beenden, indem Sie den Drucker ausschalten, während dieser nicht druckt.*