

Wie reinige ich die Druckköpfe meines EPSON Stylus-Druckers am besten?

Die meisten Probleme mit schlechter Druckqualität können durch die richtige Druckkopfreinigung behoben werden. Lesen Sie zunächst die folgenden Anweisungen:

Es gibt zwei Arten, die Druckköpfe des EPSON Stylus-Druckers zu reinigen. Sie können das Treiber-Utility **Druckkopfreinigung** verwenden, oder Sie drücken einfach für ca. fünf Sekunden auf die Taste **Ink (Tinte)**. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Bedingungen erläutert, in denen die Methoden verwendet werden sollten.

Epson Tintenstrahldrucker verfügen über drei verschiedene Reinigungsintensitäten:

- Stufe 1 Reinigung - Einfache Reinigung
- Stufe 2 Reinigung - Normale Reinigung
- Stufe 3 Reinigung - Gründliche Reinigung

Vom vorderen Bedienfeld des Druckers kann nur eine Reinigung der Stufe 1 (einfache Reinigung) durchgeführt werden. Auch bei mehrmaliger Durchführung des Reinigungsvorgangs über das Bedienfeld, wird nicht die nächste Reinigungsstufe durchgeführt. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Druckkopf eine gründlichere Reinigung benötigt, gehen Sie wie folgt vor:

Es ist ganz einfach, im Druckertreiber zwischen den drei Reinigungsstufen zu navigieren. Wenn Sie die Reinigung aus dem Druckertreiber durchführen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Führen Sie mit dem Treiber die erste Reinigungsstufe durch (Stufe 1). Sie werden aufgefordert, ein Düsentestmuster zu drucken.
- Wenn das Düsentestmuster fertig gedruckt ist, können Sie die Option **Beenden** oder **Reinigen** wählen. Wenn das Düsentestmuster Lücken aufweist, sollten Sie die Düsen reinigen.
- Wenn Sie die Option **Reinigen** auswählen, wird die Reinigungsstufe 2 durchgeführt. Sie werden erneut aufgefordert, ein Düsentestmuster zu drucken.
- Wenn das zweite Düsentestmuster fertig gedruckt ist, können Sie die Option **Beenden** oder **Reinigen** wählen. Wenn das Düsentestmuster Lücken aufweist, sollten Sie die Düsen reinigen.
- Wenn Sie die Option **Reinigen** auswählen, wird die Reinigungsstufe 3 durchgeführt. Sie können im Anschluss ein drittes Düsentestmuster drucken und den Reinigungsprozess wieder bei Stufe 1 beginnen.

Informationen über die Verwendung der EPSON Treiber-Utility **Druckkopfreinigung** finden Sie unter folgendem Link:

Wie wird das Utility Druckkopfreinigung unter Windows 2000 oder XP verwendet?

oder

Wie wird das Utility Druckkopfreinigung unter Windows 98 oder ME verwendet?