

Warum fehlen bei der Verwendung der Kopierfunktion zum Scannen eines DIN-A4-Bildes mit dem EPSON-Scanner etwa 20 mm vom unteren Rand?

Um sicherzustellen, dass das gesamte eingescannte Bild (ohne den Rändern, die außerhalb der Druckerspezifikation liegen) korrekt gedruckt wird, müssen Sie die Kopierfunktion richtig konfigurieren. Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, um das Problem zu beheben.

Öffnen Sie das Utility **Kopieren**. Wählen Sie **Geräteeinstellungen** aus. Vergewissern Sie sich, dass Sie das gewünschte **Ausgabegerät** ausgewählt haben, und klicken Sie auf **Einstellungen**. Dadurch werden die Treibereinstellungen für den Drucker geöffnet. Wählen Sie die Registerkarte **Papier** aus.

Stellen Sie sicher, dass das Papierformat **A4 (210 x 297 mm)** ist, und wählen Sie im Feld **Druckbarer Bereich** bei Bedarf die Option **Maximum** aus, um die maximale Größe zu drucken und die Ränder zu minimieren.

Hinweis: Bei Druckern, die das Drucken ohne Rand unterstützen, können Sie auf diesem Bildschirm die Option **Ohne Rand** auswählen.

Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu übernehmen. Klicken Sie auf **Kopieren** (grüne Schaltfläche). Der Drucker druckt nun das gewünschte Ergebnis.