

**Wie werden auf dem Scanner unter Windows XP die Schaltflächen „Start“ verwendet?**

**Anleitung**

1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Scanner.
2. Deinstallieren Sie in der Systemsteuerung die EPSON Twain 5-Treiber unter **Software**.
3. Löschen Sie den Ordner **Epfb5** im Verzeichnis **c:/windows/twain\_32**.
4. Starten Sie den Computer neu.
5. Suchen Sie den aktuellsten Twain-Treiber-Ordner, den Sie von <http://www.epson-europe.com/> heruntergeladen haben, und suchen Sie die extrahierte Datei. Führen Sie **Setup.exe** aus, um den Twain-Treiber für Windows XP erneut zu installieren.
6. Nachdem Sie Schritt 5 abgeschlossen haben, schließen Sie das USB-Kabel an den Scanner an.
7. Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Settings** (Einstellungen), und klicken Sie anschließend auf **Control Panel** (Systemsteuerung). Wählen Sie aus der Systemsteuerung das Scanner- und das Kamera-Symbol aus.
8. Wählen Sie im Dialogfeld **Properties** (Eigenschaften) des Scanners und der Kamera den gewünschten Scanner aus, und klicken Sie anschließend auf **Properties** (Eigenschaften).
9. Wählen Sie in der Ereignisliste des Scanners die Option **Scan Button** (Taste Scannen) aus. Die Anwendungen, die die Funktion **Scan Button** (Taste Scannen) unterstützen, werden anschließend im Feld **Send To application** (An Anwendung senden) angezeigt.
10. Wählen Sie EPSON SMART PANEL aus.
11. Klicken Sie auf **OK**.