

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020157

Wie gehe ich vor, wenn ich im ersten Durchlauf eine leere Seite erhalte, während ich den Text in MS Word öffne?

Anleitung

Sie müssen Für OCR scannen mit MS Word verwenden und den Dateityp in HTML ändern, um dieses Problem zu beheben.

Für OCR scannen findet MS Word automatisch. Sie müssen MS Word nicht registrieren.