

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020013

¿Qué debe hacerse cuando instale Windows XP?

Para que la impresora EPSON Stylus funcione correctamente en Windows XP, deberá descargarlo de Internet y, a continuación, instalar el controlador correspondiente. Haga clic [aquí](#) para entrar en el sitio web de Epson. **Advertencia:** Si no hay controladores de XP para su impresora, utilice los de Windows 2000.

Instrucciones

Para descargar los controladores compatibles de XP, haga clic en el vínculo <http://support.epson-europe.com>. Confirme el idioma y seleccione las descargas. Cuando haya encontrado el controlador, guárdelo en la ubicación que desee e instale la impresora con el controlador descargado. Para obtener instrucciones acerca de la instalación, haga clic en el vínculo:

[¿Cómo se instala una impresora USB en Windows 2000 o XP?](#)

Advertencia: en lugar de utilizar el CD-ROM del software de la impresora EPSON, coloque el archivo de configuración en el controlador descargado.