

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020054

¿Cómo se pueden seleccionar diferentes idiomas, cambiar la longitud del papel y activar o desactivar el avance de línea de la impresora matricial LX-300+?

A continuación se enumeran varios detalles:

Siga estos pasos para introducir el modo de configuración predeterminada y modificar la configuración de la impresora

1. Asegúrese de que haya papel cargado y de que la impresora esté apagada (Cuando apague la impresora, espere al menos cinco segundos antes de volverla a encender; de lo contrario, puede dañar la impresora.)
2. Con el botón Tear Off pulsado, encienda la impresora. La impresora accede al modo de configuración predeterminada e imprime las instrucciones de selección de idioma.
3. Si necesita seleccionar un idioma diferente, pulse el botón LF/FF hasta que las luces Tear Off indiquen el idioma que desea, tal y como se describe en las instrucciones de selección de idioma.
4. Pulse el botón Tear Off para confirmar la selección del idioma e imprima la configuración predeterminada.
5. Si desea cambiar cualquiera de los valores predeterminados, pulse el botón Tear Off para imprimir las instrucciones (tres páginas) en el idioma seleccionado.

Cuando complete la configuración, apague la impresora y salga del modo de configuración predeterminada. Todos los ajustes que se hayan realizado permanecerán vigentes hasta que los vuelva a cambiar.

¿Cuál es la configuración exacta para los interruptores DIP?

Si necesita cambiar la configuración de la impresora, no es necesario cambiar los interruptores DIP. LX-300+ dispone de una configuración predeterminada que puede cambiarse mediante los botones del panel frontal.