

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020064

¿Cómo se pueden seleccionar diferentes idiomas, cambiar la longitud del papel y activar o desactivar el avance de línea de la impresora matricial FX-2180?

A continuación se enumeran varios detalles:

Existen dos maneras de modificar la configuración predeterminada de la impresora. Puede utilizar el programa EPSON Remote! Utility para modificar la configuración predeterminada de la impresora desde el ordenador o modificarla manualmente con los botones del panel de control frontal de la impresora.

De manera manual

Siga estos pasos para introducir el modo de configuración predeterminada y modificar la configuración de la impresora

Nota:

para imprimir las instrucciones de selección de idioma y del modo de configuración predeterminada, son necesarios como mínimo cuatro páginas de papel continuo de al menos 11 pulgadas (279 mm) de longitud y 8,3 pulgadas (210 mm) de anchura.

Precaución: no utilice hojas sueltas cuando utilice el modo de configuración predeterminada.

1. Asegúrese de cargar papel continuo y de que la impresora esté apagada.

Precaución: cuando apague la impresora, espere al menos cinco segundos antes de volverla a encender; de lo contrario, puede dañar la impresora.

2. Mientras mantiene pulsado el botón Pitch, pulse el botón Operate para encender la impresora. La impresora accede al modo de configuración predeterminada e imprime las instrucciones de selección de idioma (una página).
3. Pulse el botón Pitch hasta que las luces de Pitch indiquen el idioma que desea, tal y como se describe en las instrucciones de selección de idioma.
4. Pulse el botón Font para imprimir las instrucciones del modo de configuración predeterminada (dos páginas) en el idioma seleccionado. Las instrucciones impresas muestran los valores que se pueden modificar, describen cómo hacerlo e indican el modo en que las luces del panel de control sirven de ayuda para ajustar los valores. Siga estas instrucciones para cambiar la configuración predeterminada de la impresora desde el panel de control.

Nota: Las flechas que aparecen en las instrucciones indican la configuración actual de la impresora

5. Para guardar la configuración y apagar la impresora, pulse el botón Operate. De este modo, también se sale del modo de configuración predeterminada.

¿Cuál es la configuración exacta para los interruptores DIP?

Si necesita cambiar la configuración de la impresora, no es necesario cambiar los interruptores DIP. FX-2180 dispone de una configuración predeterminada que puede cambiarse mediante los botones del panel frontal.