

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020109

Cuando se utiliza la función de copia para escanear una imagen A4 con un escáner EPSON, ¿por qué en la impresión faltan aproximadamente 20 mm desde el margen inferior?

Para garantizar la correcta impresión de la imagen escaneada (excepto los márgenes de la especificación de la impresora), deberá configurar la función de copia correctamente. Siga estas instrucciones para corregir el problema.

Abra la **Utilidad de copia**. Seleccione **Configuración de dispositivos**. Asegúrese de que ha seleccionado el **Dispositivo de salida** deseado y haga clic en **Configuración**. Se abrirá la configuración del controlador de la impresora. Seleccione la ficha **Papel**.

Asegúrese de que el tamaño de papel es **A4 (210 x 297 mm)** y, si lo desea, seleccione **Máximo** en el campo Área de impresión para utilizar toda la capacidad de la impresora y reducir aún más los márgenes.

Nota: En las impresoras que admitan impresión sin márgenes, es posible seleccionar la opción **Sin márgenes** en esta pantalla.

Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios. Haga clic en **Copiar** (botón verde) y la impresora obtendrá el resultado deseado.