

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020138

¿Cómo se utilizan los botones de inicio del escáner con Windows XP?

Instrucciones

1. Desconecte el cable USB del escáner.
2. Elimine los controladores de EPSON Twain 5 desde Agregar o quitar programas desde el Panel de control.
3. Elimine la carpeta Epfb5 situada en c:/windows/twain_32.
4. Reinicie el ordenador.
5. Busque la carpeta del último controlador twain que descargó desde <http://www.epson.com/> y desde donde extrajo el archivo. Ejecute Setup.exe para reinstalar el controlador twain para Windows XP.
6. Una vez finalizado el paso 5, conecte el cable USB.
7. Haga clic en Inicio, Configuración y haga clic en Panel de control. Una vez en el Panel de control, seleccione el ícono Escáneres y cámaras.
8. En el cuadro de diálogo Propiedades de Escáneres y cámaras, seleccione el escáner deseado y, a continuación, haga clic en Propiedades.
9. Seleccione "Scan Button" de la lista Sucesos de escáner. En el campo Enviar a este programa, aparecerán las aplicaciones que admite la función Scan Button.
10. Seleccione EPSON SMART PANEL.
11. Haga clic en Aceptar.