

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020157

¿Qué hago si aparece una página en blanco al abrir el texto con MS Word?

Instrucciones

En este caso, deberá utilizar MS Word en Scan to OCR e intentar cambiar el tipo de archivo, ya que con el formato HTML se resolverá este problema.

La función Scan to OCR puede detectar MS Word automáticamente. No es necesario registrar la aplicación.