

# EPSON

## Base de connaissances

Article : KB020075

### Comment faire pour configurer la LQ-580 ?

Comment faire pour sélectionner une langue différente ?

Comment faire pour modifier la longueur du papier ?

Comment faire pour activer/désactiver le saut de ligne ?

#### Instructions

Observez les étapes suivantes pour sélectionner une langue :

1. Accédez au mode Configuration par défaut.
2. Sélectionnez la langue pour l'« *Utilisation de ce mode* », à l'aide du bouton Font.  
Les voyants Font indiquent la langue d'« Utilisation de ce mode » actuellement sélectionnée. Vous pouvez faire défiler une par une les options de cette section en appuyant à chaque fois sur le bouton. Le statut allumé/éteint/clignotant/double clignotant des trois voyants change en fonction de votre sélection.
3. Appuyez sur le bouton Tear Off / Bin.  
Le paramètre actuel et l'« Utilisation de ce mode » s'impriment dans la langue sélectionnée, sur le papier placé dans le chemin.
4. Sélectionnez Menu à l'aide du bouton Font.  
Les voyants Font affichent le menu actuellement sélectionné. Vous pouvez faire défiler un par un les éléments du menu, en appuyant à chaque fois sur le bouton.
5. Sélectionnez le paramètre souhaité à l'aide du bouton Tear Off / Bin.  
Les voyants Tear Off / Bin et Paper Out indiquent la valeur du paramètre, en fonction de leur statut / allumé/éteint/clignotant/double clignotant. Vous pouvez modifier cette valeur en appuyant sur le bouton Tear Off / Bin.
6. Lorsque vous appuyez sur le bouton Tear Off / Bin, l'imprimante mémorise la dernière valeur sélectionnée.
7. Eteignez l'imprimante.  
Le paramètre est conservé dans la mémoire non volatile.

Les autres éléments peuvent être modifiés de la même manière.

Lorsque vous en avez terminé avec un menu, vous êtes renvoyé au premier menu.