

EPSON

Base de connaissances

Article : KB020138

Comment utiliser les boutons de démarrage du scanner sous Windows XP ?

Instructions

1. Débranchez le câble USB du scanner.
2. Supprimez les pilotes EPSON Twain 5 au moyen de l'utilitaire Ajout/Suppression de programmes figurant dans le Panneau de configuration.
3. Supprimez le dossier Epfb5 figurant dans c:/windows/twain_32
4. Redémarrez votre ordinateur.
5. Cherchez le dernier dossier des pilotes Twain que vous avez téléchargé depuis le site <http://www.epson.com/> et extrayez le fichier. Exécutez Setup.exe pour réinstaller le pilote Twain pour Windows XP
6. Une fois l'étape 5 terminée, branchez le câble USB.
7. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres, puis cliquez sur Panneau de configuration. Sélectionnez l'icône du scanner et de l'appareil photo dans le Panneau de configuration.
8. Dans la boîte de dialogue Scanner and Camera Properties (Propriétés du scanner et de l'appareil photo), sélectionnez le scanner qui vous intéresse, puis cliquez sur Propriétés.
9. Sélectionnez « Bouton de numérisation » dans la liste d'événements. Les applications qui prennent en charge la fonction Bouton de numérisation apparaissent dans le champ Envoyer vers l'application.
10. Sélectionnez EPSON SMART PANEL.
11. Cliquez sur OK.