

EPSON

Base de connaissances

Article : KB020157

Que dois-je faire si j'obtiens une page blanche en tant que première page lors de l'ouverture du texte dans MS Word ?

Instructions

Vous devez utiliser MS Word en mode Numériser vers ROC pour modifier le type de fichier. Ce problème est résolu avec le format HTML.

La fonction Numériser vers ROC peut auto-déTECTer MS Word, vous n'avez donc pas besoin de l'enregistrer.