

EPSON

Base de connaissances

Article : KB020158

Comment ajouter un nouveau programme dans la liste des applications ?

Instructions

1. Cliquez sur Paramètres dans l'assistant de lancement .
2. Sélectionnez Enregistrer dans la boîte de dialogue.
3. Cliquez sur Parcourir pour localiser l'application que vous souhaitez enregistrer.
4. Dans le champ Titre, attribuez un nom à l'application que vous ajoutez.
5. Sélectionnez un format de fichier pour l'application dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Le format spécifié sera le format de fichier utilisé par défaut lors du transfert des images numérisées vers l'application.
6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer la nouvelle application.

Remarque : la fonction d'enregistrement d'une nouvelle application n'est disponible qu'avec une application d'édition d'images.