

# EPSON

## Knowledge Base

Articolo: KB020046

### **Perché quando si utilizza l'opzione di stampa senza bordi si verificano problemi di deterioramento e sbavature intorno ai bordi?**

Per eseguire la stampa da bordo a bordo è necessario utilizzare il supporto corretto. Se si utilizza carta normale con grammatura 80-90, i bordi della carta si arricchiano a causa della saturazione. È possibile risolvere il problema utilizzando un supporto adatto alla stampa fotografica, come la Carta Fotografica Lucida Premium EPSON o la Carta "matte" da Archivio fotografico EPSON.