

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020109

Quando si utilizza la funzione di copia per eseguire la scansione di un'immagine A4 con lo scanner EPSON, perché nel risultato stampato mancano circa 20 mm dal margine inferiore?

Per garantire che l'intera immagine sottoposta a scansione (esclusi i margini entro la specifica della stampante) venga stampata correttamente, è necessario configurare in modo corretto la funzione di copia. Seguire le istruzioni riportate di seguito per risolvere il problema.

Aprire l'**utility Copia**. Selezionare **Impostazioni periferica**. Accertarsi di aver selezionato la **Periferica di output** desiderata e fare clic su **Impostazioni**. Vengono visualizzate le impostazioni del driver per la stampante. Selezionare la scheda **Carta**.

Assicurarsi che il formato della carta sia **A4 (210 x 297 mm)** e, se si desidera, selezionare **Massima** nel campo Area stampabile per utilizzare la capacità completa della stampante e ridurre ulteriormente i margini. **Nota:** per le stampanti che supportano la stampa da bordo a bordo è possibile selezionare **Senza margini** in questa schermata.

Fare clic su **OK** per applicare le modifiche. Fare clic su **Copia** (pulsante verde) per fare in modo che la stampante produca il risultato desiderato.