

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020139

Quali operazioni è necessario effettuare se lo scanner non è in grado di rilevare l'adattatore per lucidi?

Istruzioni

1. Scollegare l'adattatore CA.
2. Rimuovere il foglio protettivo del lucido. A tal fine, afferrare la parte superiore del foglio protettivo e farlo scorrere leggermente verso l'alto.
3. Assicurarsi che il cavo TPU sia inserito nel connettore dell'unità per lucidi dello scanner.
4. Inserire l'adattatore CA.
5. L'orientamento del supporto per pellicole è diverso a seconda che venga utilizzato per la scansione di diapositive o pellicole. Per la scansione delle diapositive, collocare il supporto nell'angolo superiore destro del tavolo dei documenti, quindi posizionare le diapositive nelle aperture quadrate.
Per la scansione delle pellicole, inserire la pellicola nell'apposito supporto, quindi posizionarla nell'angolo superiore destro del tavolo dei documenti.
6. Chiudere il coperchio per i documenti.
7. In Epson Twain selezionare TPU: Color Neg. Film, TPU: Monochrome Neg. Film o TPU: Post. Film come tipo di immagine.

Nota: l'impostazione predefinita della scansione preliminare, utilizzata per la scansione dei documenti, è attivata.

Se si esegue la scansione delle diapositive in modalità automatica, è possibile che si verifichino dei problemi nell'acquisizione delle immagini.

Tentare di disattivare due impostazioni del driver twain.

Nell'interfaccia twain con modalità manuale fare clic sul pulsante di configurazione per visualizzare la finestra di dialogo di configurazione.

Nell'anteprima annullare la selezione delle opzioni di anteprima automatica e anteprima veloce. In genere, entrambe queste modalità vengono utilizzate per i documenti, ma non per le pellicole.