

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020184

Come si può fare in modo che "ekpd" venga avviato automaticamente?

Aggiungere la stringa seguente alla fine di /etc/X11/xinit/Xclients e di /etc/X11/xinit/xinitrc:

xhost \$HOSTNAME