

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020039

Waarom kan ik geen JPEG-afbeeldingen openen met Photo Quicker 3.2?

U kunt dit probleem verhelpen door de minimumgrootte voor weer te geven afbeeldingen op het tabblad **Option** in Photo Quicker te reduceren van 321 pixels naar **80**

(dat is het minimum dat Photo Quicker kan downloaden).

Als u het formaat hebt gewijzigd, moet u Photo Quicker **afsluiten** en **opnieuw starten** om de wijziging op te slaan.

Instructies

Controleer het afbeeldingsformaat dat u in Photo Quicker wilt importeren (klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer **Eigenschappen**).

Het formaat moet tussen 80 en 600 pixels liggen en het bestandstype moet JPEG, TIFF, BMP of PICT zijn. Als het formaat niet binnen dit bereik ligt, kunt u de afbeelding niet importeren in Photo Quicker versie 3.2.

Standaard is Photo Quicker versie 3.2 ingesteld op 321 pixels, dat betekent dat afbeeldingen die kleiner zijn dan 321 pixels niet in Photo Quicker kunnen worden geopend bij de standaardinstellingen.

Het probleem kan zich voordoen bij de volgende producten:

Stylus C41/C42	Stylus C61/C62	Stylus C82
Stylus Photo 790	Stylus Photo 810	Stylus Photo 830
Stylus Photo 850	Stylus Photo 810	Stylus Photo 890
Stylus Photo 895	Stylus Photo 810	Stylus Photo 900
Stylus Photo 915	Stylus Photo 925	Stylus Photo 950
Stylus Photo 1290	Stylus Photo 2100	Stylus Photo 2200
Stylus CX5200	Stylus CX5100	