

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020045

Mijn printer is via een ander apparaat aangesloten op mijn computer, waarom ontstaan er problemen?

Om verzekerd te zijn van een foutloos functionerende EPSON-printer, moet u de printer rechtstreeks aansluiten op een daarvoor geschikte poort van de computer.

Als u de printer aansluit via een ander randapparaat (bijvoorbeeld een scanner, een zip-drive, een hub, enzovoort), kan dat tal van problemen veroorzaken. Als u onder dergelijke omstandigheden problemen ondervindt met uw printer, kunt u de printer het beste rechtstreeks aansluiten op de computer. Mogelijk moet u de driver voor de EPSON-printer opnieuw installeren. Klik op de onderstaande koppeling voor instructies voor het ongedaan maken van de installatie:

[Hoe maak ik de installatie van een printerdriver ongedaan in Windows 98 en ME?](#)

Of

[Hoe maak ik de installatie van een printerdriver ongedaan in Windows 2000 en XP?](#)

Nadat de bestaande installatie ongedaan is gemaakt, installeert u de driver opnieuw. Plaats de cd-rom met EPSON-printersoftware in het cd-rom-station en volg de instructies op het scherm voor het installeren van een parallelle aansluiting. Klik op de onderstaande koppeling voor instructies voor een USB-aansluiting:

[Hoe installeer ik een USB-printer in Windows 98 en ME?](#)

Of

[Hoe installeer ik een USB-printer in Windows 2000 en XP?](#)

Raadpleeg de leverancier van uw computer voor informatie over het installeren van extra poorten, indien noodzakelijk.