

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020046

Waarom is er sprake van verminderde afdrukkwaliteit en inktvegen langs de randen als ik de optie voor het afdrukken zonder randen gebruik?

Als u van rand tot rand wilt printen, moet u het juiste materiaal gebruiken. Als u normaal 80- of 90-grams papier gebruikt, zullen de randen van het papier gaan krullen als gevolg van verzadiging. U kunt het probleem verhelpen door materiaal te gebruiken dat geschikt is voor het afdrukken van foto's, bijvoorbeeld EPSON Premium Glossy- of EPSON Archival Matte-papier.