

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020109

Waarom ontbreekt ongeveer 20 millimeter van de ondermarge als ik de kopieerfunctie gebruik om een afbeelding van A4-formaat te scannen met mijn EPSON-scanner?

Stel de kopieerfunctie goed in om de gescande afbeelding, afhankelijk van de marge-instellingen van de printer, volledig af te drukken. Voer de volgende instructies uit.

Open het hulpprogramma voor kopiëren. Selecteer **Apparaatinstellingen**. Selecteer het gewenste **uitvoerapparaat** en klik op **Instellingen**. De driverinstellingen voor de printer worden geopend. Klik op de tab **Papier**.

Controleer of het papierformaat **A4 (210 x 297 mm)** is ingesteld. Selecteer **Maximaal** in het veld Afdrukbaar gebied als u de volledige capaciteit van de printer wilt gebruiken en de marges verder wilt verkleinen.

Opmerking: voor printers die de functie voor afdrukken zonder marges ondersteunen kan in dit venster de optie **Geen marges** worden geselecteerd.

Klik op **OK** om de wijzigingen toe te passen. Als u op **Kopiëren** (groene knop) klikt, produceert de printer het gewenste resultaat.