

# EPSON

## Knowledge Base

Artikel: KB020138

### Hoe gebruik ik in Windows XP de startknoppen op de scanner?

#### Instructies

1. Maak de USB-kabel los van de scanner.
2. Verwijder de drivers van EPSON Twain 5 met Add/Remove Programs (Software) in Control Panel (Configuratiescherm).
3. Verwijder de map Epfb5 uit c:/windows/twain\_32.
4. Start de computer opnieuw op.
5. Zoek de map met de laatste Twain-driver die u hebt gedownload van <http://www.epson-europe.com/> en pak het bestand uit. Voer het bestand Setup.exe uit om de Twain-driver opnieuw te installeren voor Windows XP.
6. Sluit de USB-kabel aan als u stap 5 hebt voltooid.
7. Klik op Start (Start), kies Settings (Instellingen) en klik op Control Panel (Configuratiescherm). Selecteer het pictogram Scanners and Cameras (Scanners en camera's).
8. Selecteer de gewenste scanner in het eigenschappenvenster Scanners and Cameras (Scanners en camera's) en klik op Properties (Eigenschappen).
9. Selecteer "Scan Button" (Scannen) in de lijst met scannergebeurtenissen. De toepassingen die de functie Scan Button (Scannen) ondersteunen, worden weergegeven in het veld Send to this application (Naar deze toepassing kopiëren).
10. Selecteer EPSON SMART PANEL.
11. Klik op OK.