

# EPSON

## Knowledge Base

Artikel: KB020139

### **Wat moet ik doen als de scanner de transparantenadapter niet vindt?**

#### Instructies

1. Maak de netspanningsadapter los.
2. Verwijder de reflecterende documentplaat.  
Als u de plaat wilt verwijderen, pakt u deze vast aan de bovenkant en schuift u de plaat voorzichtig naar boven.
3. Controleer of de TPU-kabel is aangesloten op de aansluiting van de transparanteneenheid van de scanner.
4. Sluit de netspanningsadapter aan.
  
5. De richting van de filmhouder verschilt bij het scannen van dia's of films. Bij dia's plaatst u de filmhouder in de rechterbovenhoek van het documentplateau en vervolgens plaatst u de dia's in de vierkante openingen.  
Films plaatst u in de filmhouder en vervolgens plaatst u de houder in de rechterbovenhoek van het documentplateau.
6. Sluit de documentklep.
7. Geef in Epson Twain het afbeeldingstype TPU: Color Neg. Film, TPU: Monochrome Neg. Film of TPU: Post. Film op.

**Opmerking:** de standaardinstelling van de voorbeeldscan is ingeschakeld en wordt gebruikt voor het scannen van documenten.

Als u dia's scant met een automatische modus, kan dit problemen veroorzaken bij het ophalen van afbeeldingen.

Schakel twee instellingen van de Twain-driver uit.

Klik in de interface van de handmatige modus op de knop Configuration om het dialoogvenster Configuration weer te geven.

Schakel bij de voorbeeldooptie Automatic Preview en Fast Preview uit. Doorgaans worden deze modi gebruikt voor documenten en niet voor films.