

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020157

Wat moet ik doen als de eerste pagina leeg is wanneer ik een document open in MS Word?

Instructies

U moet MS Word gebruiken via Scan to OCR (Scannen naar OCR-bestand) en het bestandsindeling wijzigen in HTML. Hiermee wordt het probleem opgelost.

MS Word wordt automatisch vastgesteld met Scan to OCR (Scannen naar OCR-bestand). U hoeft de toepassing niet te registreren.