

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020184

Hoe kan ik een afdrukmonitor "ekpd" automatisch laten opstarten?

Voeg de volgende regel toe aan het einde van /etc/X11/xinit/Xclients en /etc/X11/xinit/xinitrc:

xhost \$HOSTNAME