

EPSON

Base de Conhecimentos

Artigo: KB020013

Fiz a actualização para o Windows XP. Que devo fazer?

Para que a sua impressora EPSON Stylus funcione correctamente com o Windows XP, é necessário descarregar a partir da Internet, o controlador adequado, e proceder à sua instalação. Faça clique [aqui](#) para aceder ao site da Epson. **NB:** Se não existirem controladores de XP para a sua impressora, utilize os do Windows 2000.

Instruções

Para descarregar controladores compatíveis com o XP, faça clique no link <http://support.epson-europe.com>. Confirme o idioma e seleccione descarregar (Downloads). Quando encontrar o controlador adequado, salve-o onde desejar e instale a impressora com esse controlador.

Para saber como proceder à instalação, clique em:

[Como é que instalo uma impressora USB no Windows 2000 ou XP?](#)

NB: Em vez de utilizar o CD-ROM Software para Impressoras EPSON, localize o ficheiro de instalação do controlador que descarregou.