

Artikel: KB020002

Wie wird das Utility "Druckkopfreinigung" unter Windows 2000 oder XP verwendet?

Zum Reinigen der Druckköpfe bei schlechter Druckqualität klicken Sie auf **Start**, dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie anschließend **Drucker** aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Drucker, und wählen Sie die Option **Druckeinstellungen** aus. Klicken Sie auf die Registerkarte **Utility**. Klicken Sie jetzt auf das Symbol für die Druckkopfreinigung, um das Utility zu starten. Wiederholen Sie den Vorgang bis das Düsentestmuster korrekt und der Test abgeschlossen ist.

Vorgehensweise

Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Drucker** aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Drucker, und wählen Sie die Option **Druckeinstellungen** aus.

😼 Drucker					_ O ×
Datei Bearbeiten Ansicht Favori	ten Extras	?			-
] 🗧 Zurück 🔹 🔿 👻 🔯 Suchen	Ordner	3Ve	erlauf 🛛 😭 🏹 🗙	n =	ŀ
Adresse 🞯 Drucker				-	Hechseln zu
Drucker	Neuer Dru	cker	EPSON Stylus C80 Series		
Der Ordner enthält Informationen über installierte Drucker und einen Assistenten, der die Installation neuer Drucker erleichtert.					
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Druckers, um Informationen über einen bereits installierten Drucker zu erhalten.					
Klicken Sie auf Neuer Drucker, um den Assistenten zum Hinzufügen eines neuen Druckers zu starten.					
Markieren Sie ein Objekt, um seine Eigenschaften anzuzeigen.					
Windows 2000 Support					
is objetu(e)	an second sec	AN AVAILABLE	Personal participation of the		1

Die Druckereigenschaften werden angezeigt.

Farbe © Farbe © Farbe © Automatisch © PhotoEnhance Procentiane Procentiane © Manuell Qualität	23/ x 210 mm	Normalpapier	
Modus Automatisch PhotoEnhance PhotoEnhance PhotoEnhance Manuell Qualität Intenstand	and the second s	Farbe	C Schwarz
C Manuell Qualität Schnell		Modus	Automatisch PhotoEnhance
- Tintenstand	TY	EPSON Qualität —	C Manuell
ormal odus Farbanpass icroWeave : Aus chnell : Ein	ormal odus Farbanpass icroWeave : Aus shnell : Ein		

Klicken Sie auf die Registerkarte Utility. Klicken Sie auf Druckkopfreinigung.

🝏 Druckeinstellu	ngen für EPSON Stylus C80 Series 🛛 🔋 🗙				
🚱 Haupteinstellu	ingen 🏟 Papier 😁 Layout 😽 Utility				
227	EPSON-Statusmonitor3(W)				
1	Verwenden Sie dieses Utility zur automatischen Fehlersuche und Überprüfung des Tintenvorrats.				
	Düsentest(J)				
2	Verwenden Sie dieses Utility, wenn Ihre Ausdrucke Lücken oder blasse Bereiche aufweisen.				
	Druckkopfreinigung(D)				
Rei	Verwenden Sie dieses Utility, wenn die Druckqualität nachläßt oder die Düsen verstopft sind. nigt die Druckkonfdüsen.				
	Druckkopf-Justage(Y)				
A'A	Verwenden Sie dieses Utility, wenn Ihr Ausdruck schlecht ausgerichtete vertikale Linien oder horizontale Streifen enthält.				
	Tintenpatronen austauschen(R)				
1	Verwenden Sie dieses Utility zum Austauschen einer Tintenpatrone, bevor die Tinte aufgebraucht ist.				
EPSON Versions 5.30	Geschwindigkeit & Fortschritt				
0	Abbrechen Übernehmen Hilfe				

Das Utility wird gestartet. Klicken Sie auf Start.



Klicken Sie auf **Düsentestmuster drucken**. Hierdurch werden Sie über die Effektivität der Druckkopfreinigung informiert.



Klicken Sie auf Drucken.



Der Drucker druckt ein Düsentestmuster. Vergleichen Sie den Ausdruck mit dem Muster im folgenden Fenster. Wenn der Ausdruck Lücken oder fehlerhafte Stellen enthält, klicken Sie auf **Reinigen**. Wenn der Ausdruck korrekt ist, klicken Sie auf **Beenden**.



Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Problem behoben ist. Wenn das Problem durch die Reinigung nicht behoben wird, wird das Einsetzen eines neuen Sets von Tintenpatronen empfohlen.

Wenn das Düsentestmuster korrekt ist, im Ausdruck des Textes jedoch weiterhin Unterbrechungen auftreten, müssen Sie möglicherweise das Utility zur Druckkopfausrichtung ausführen. Klicken Sie hier, um Informationen hierzu zu erhalten:

Wie wird das Utility "Druckkopfausrichtung" unter Windows 2000 oder XP verwendet?