

Artikel: KB020003

Hoe gebruik ik het hulpprogramma voor het reinigen van de printkop in Windows 98 en ME? Als u een printkop wilt reinigen omdat de afdrukkwaliteit afneemt, klikt u op Start, kiest u Instellingen en selecteert u Printers. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en selecteer Eigenschappen. Klik op de tab Hulpprogramma's. Klik op het pictogram voor het reinigen van de printkop om het hulpprogramma te starten. Herhaal de procedure tot de controle van de spuitkanaaltjes een bevredigend resultaat oplevert.

Instructies

Klik op **Start**, kies **Instellingen** en selecteer **Printers**. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en selecteer Eigenschappen. De eigenschappen van de printer worden weergegeven.

Eigenschappen vo	oor EPSON Sty	lus C60 Serie:	:	? ×
() Papier Algemeen	│ 🥶 L │ Details │	ay-out Kleurbeheer	Hulpprogramma' Hoofdgro	ep
🍏 EPSON	I Stylus C60 Serie	**		
Opmerking:				
<u>S</u> cheidingspagin	a: (geen)	<u>-</u>	Bladeren	
		Test	pagina afgrukken	
<u> </u>	ОК	Annuleren	Loepassen	Help

Klik op het tabblad Hulpprogramma's. Klik op het pictogram bij Printkop reinigen.



Het hulpprogramma wordt gestart. Klik op Start.



De voortgang van de procedure wordt weergegeven.



Klik op Afdrukken.

Spuitka	anaaltjes controleren	×
A	Om te controleren of er spuitkanaaltjes proper zijn, controleert u eerst of de printer ingeschakeld is en op de computer aangesloten is. Laad vervolgens een paar vellen papier van A4- of Letter-formaat. Klik op Afdrukken om een spuitkanaaltjespatroon af te drukken, of klik op Voltocien om te stoppen.	
	A/drukken	

De printer drukt een spuitkanaaltjespatroon af. Vergelijk de afdruk met het volgende venster. Als het patroon onderbrekingen vertoont of vaag wordt afgedrukt, klikt u op **Reinigen**. Als de afdruk scherp en volledig is, klikt u op **Voltooien**.

Spuitkanaaltje	s controleren	×
	Co.d	Barida i anticia da da
	Goed	De printkop is aan een reinigingsbeurt toe.
Vergeliji het spui Reinige	k het afgedrukte pa tkanaaltjespatroon n. Klik op Voltooien	troon met het bovenstaande voorbeeld. Als niet naar behoren afgedrukt wordt, klikt u op om te stoppen.
		Reinigen Voltooien

Herhaal de procedure tot het probleem is opgelost. Als het probleem met reinigen niet kan worden verholpen, raden we u aan een nieuwe set patronen te installeren.

Als het spuitkanaaltjespatroon scherp is, maar de tekst is nog steeds onderbroken, zult u misschien het hulpprogramma Printkop uitlijnen moeten uitvoeren. Klik op de onderstaande koppeling voor instructies over het gebruik van dit hulpprogramma:

Hoe gebruik ik het hulpprogramma voor het uitlijnen van printkoppen in Windows 98 en ME?

of

Hoe gebruik ik het hulpprogramma voor het uitlijnen van printkoppen in Windows 2000 en XP?