EPSON Base de conocimientos

Artículo: KB020006

¿Cómo se instala una impresora USB en Windows 98 o ME?

Conecte la impresora al PC y enciéndala. Aparecerá el Asistente para agregar nuevo hardware. Siga las instrucciones de la pantalla, seleccione Especificar una ubicación y busque la ruta o introduzca la siguiente: X:\ENGLISH\WIN98 (donde X es la letra de unidad de su CD-ROM). Volverá a aparecer el Asistente para agregar nuevo hardware; repita el proceso anterior y cuando finalice, reinicie el ordenador.

Instrucciones

Conecte y encienda la impresora. Aparecerá el Asistente para agregar nuevo hardware. Haga clic en **Siguiente.**



Seleccione Buscar el mejor controlador para su dispositivo y haga clic en Siguiente.



Asegúrese de que sólo está marcada la opción **Especificar una ubicación**; a continuación, busque la ruta o introduzca la siguiente: **X:\ENGLISH\WIN98** (donde X es la letra de su unidad de CD-ROM). Haga clic en Siguiente.



A continuación, Windows encontrará el archivo INF necesario. Haga clic en Siguiente.



Haga clic en Finalizar.



Windows ha configurado el puerto USB. Para instalar el controlador de la impresora, haga clic en **Siguiente.**



Seleccione Buscar el mejor controlador para su dispositivo y haga clic en Siguiente.



Se encontrará la siguiente ruta: X:\ENGLISH\WIN98 (donde X es la letra de su unidad de CD-ROM). En caso contrario, busque la ruta o introdúzcala asegurándose de que sólo esté marcada la opción Especificar una ubicación. Haga clic en Siguiente.



Windows volverá a encontrar el archivo INF necesario. Haga clic en Siguiente.



Aquí podrá introducir un nombre diferente para la impresora si lo desea. Haga clic en Finalizar.

Asistente para agregar in	npresora
	Puede escribir un nombre para la impresora o utilizar el que figura abajo. Cuando esté listo, haga clic en Finalizar para instalar la impresora y agregarla a la carpeta Impresoras. Nombre de impresora: EPSON Stylus C80 Series Los programas basados en Windows utilizarán esta impresora como predeterminada.
	< Atrás Finalizar Cancelar

A continuación, se copiarán los archivos.

Destino:		
D:\ESPANOL\V	/INSK\EPIREP60.DL_	
Destino:		
C:\WINDOWS\	SYSTEM\EPIREP60.DLL	
	60%	
	Cancelar	
	Lancelar	

Haga clic en Finalizar.



La instalación se ha completado. Reinicie el ordenador. Para poder controlar los niveles de tinta, deberá instalar la utilidad Status Monitor incluida en el CD-ROM del software de la impresora EPSON. Para obtener instrucciones acerca de este proceso, haga clic en este vínculo:

¿Cómo pueden controlarse los niveles de tinta en la impresora EPSON Stylus con Windows 98 o ME?