EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020011

Come si disinstalla il driver per una stampante su Windows 2000 o XP?

Per disinstallare il driver per una stampante, è necessario rimuovere il software per la stampante EPSON dall'elenco visualizzato in Installazione applicazioni accessibile dal Pannello di controllo.

<u>Istruzioni</u>

Fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer** sul desktop. Fare doppio clic su **Pannello di controllo.**

🖳 Risorse del computer				_ [] ×
Ele Modifica ⊻isualizza Pret	feriti <u>S</u> trumenti	2		12
← Indietro → → 🗈 🔕 🤆	Cerca 🗳 Cartelle	Cronolog	pia 🖓 🖓	X 20 III-
Indirizzo 🖳 Risorse del computer				▪ 🖓 Vai
	Floppy da 3,5	Disco locale	EPSON (D:)	Pannello di
Risorse del computer	pollici (A:)	(C:)		controllo
Selezionare un elemento per visualizzarne la descrizione.				
Visualizza i file e le cartelle del computer				
Vedere anche: <u>Documenti</u> <u>Risorse di rete</u> <u>Rete e connessioni remote</u>				
Oggetti: 4			Risorse del	computer /

Fare doppio clic su Installazione applicazioni.



Viene visualizzato un elenco dei programmi installati sul computer. Selezionare **Software per stampante EPSON** e fare clic su **Cambia/Rimuovi.**

🖬 Installazione	e applicazioni		
- Alian Alia	Programmi attualmente installati:	Ordina per: Nome	
Cambia/Rimuovi	Adobe Photoshop 6.0	Dimensione	104 MB
programmi Aggiungi nuovi	Foftware per stampante EP50N Per cambiare o rimuovere il programma dal computer, scegliere Cambia/Rimuovi.	<u>C</u> ambia/Ri	inuovi
programmi Installazione componenti di Windows	White Tools	Dimensione	392 КВ У
			Chjudi

Selezionare la stampante che si desidera disinstallare e fare clic su **OK**.

	(<u> </u>	
Epson Stylus	EPSON Stylus C60		
COLON GOD	Series	<u>~</u>	
consiste (c) 2001 CEIVO	Versione 5.501		

Fare clic su Sì.



Fare clic su Sì.



La disinstallazione è completata. Fare clic su OK.



Riavviare il computer per completare l'operazione. Per istruzioni sull'installazione del driver per la stampante fare clic sul seguente collegamento:

Come si installa una stampante USB su Windows 2000 o XP?