EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020012

Come si disinstalla il driver per una stampante su Windows 98 o ME?

Per disinstallare il driver per una stampante, è necessario rimuovere il software per la stampante EPSON dall'elenco visualizzato in Installazione applicazioni accessibile dal Pannello di controllo.

<u>Istruzioni</u>

Fare clic su Start, selezionare Impostazioni, quindi Pannello di controllo.



Fare doppio clic su **Installazione applicazioni.** Evidenziare **Software per stampante EPSON** e fare clic su **Aggiungi/Rimuovi.**



Fare clic su OK.

Modello stampante	Utility	
	Ó	2
	EPSON Stylus C80 Series	T
Copyright (C) 21	Versione 5.44 001 SEIKO EPSON CORPORA	TION. Tutti i Diritti Riservati.

Fare clic su Sì.



Fare clic su Sì.



Fare clic su OK.



Riavviare il computer.