EPSON

Base de Conhecimentos

Artigo: KB020011

Como é que desinstalo um controlador de impressão no Windows 2000 ou XP?

Para desinstalar um controlador, é necessário remover o Software para Impressoras EPSON que consta da lista de programas do painel de controlo Adicionar/remover programas.

Instruções

Comece por fazer clique duas vezes no ícone **O meu computador**, situado no ambiente de trabalho. Faça clique duas vezes em **Painel de controlo.**

🧟 0 meu computador				
Ficheiro Editar Ver Favorito	s Ferramentas A	ijuda		
📙 🖨 Retroceder 🔹 🤿 🔹 🗎 🕲	Procurar 🕒 Pasta	as 🕜 Histórico	哈哈× m	
Endereço 🖳 O meu computador			*	🖓 Ir para
O meu computador	Disquete de 3½ (A:)	ico local (C:) O	D (D:)	de lo
Seleccione um item para ver a respectiva descrição.				
Mostra os ficheiros e pastas no computador				
Consulte também:				
Os meus documentos				
Os meus locais na rede				
Ligações de acesso telefónico e de rede				
4 objecto(s)			O meu computador	//

Faça clique duas vezes em Adicionar/remover programas.



É apresentada uma listagem de todos os programas instalados no PC. Faça clique em **Software para Impressoras EPSON** e clique em **Alterar/remover.**

🖬 Adicionar/ren	nover programas		_ 🗆 🗵
- C	Programas actualmente instalados:	Ordenar por: Nome	
Alterar ou	Adobe Photoshop 6.0	Tamanho	104MB
programas	Adobe SVG Viewer	Tamanho	3,40MB
2	🙀 Software para Impressoras EPSON		
Adicionar novos programas	Para alterar este programa ou removê-lo do computador, clique em 'Alterar/remover'.	Alterar/ren	lover
Adicionar/remover componentes do Windows	Tools Williams	Tamanho	392КВ
			Feghar

Faça clique na impressora que deseja desinstalar e clique em OK.



Faça clique em Sim.



Faça clique em Sim.



A desinstalação está terminada. Faça clique em OK.



Reinicie o computador para completar o processo. Para saber como instalar o controlador de impressão, clique em:

Como é que instalo uma impressora USB no Windows 2000 ou XP?