EPSON

Base de Conhecimentos

Artigo: KB020012

Como é que desinstalo um controlador de impressão no Windows 98 ou ME?

Para desinstalar um controlador, é necessário remover o Software para Impressoras EPSON que consta da lista de programas do painel de controlo Adicionar/remover programas.

Instruções

Comece por fazer clique em Iniciar, seleccione Definições e Painel de controlo.



Faça clique duas vezes em Adicionar/remover programas. Seleccione Software para Impressoras EPSON e clique em Adicionar/remover.

| Para instalar um novo programa a partir de uma disquete ou unidade de CD-ROM, clique em 'Instalar'. Instalar Or a software listado abaixo pode ser automaticamente removido pelo Windows. Para remover um programa ou para modificar os respectivos componentes instalados, seleccione-o na lista e clique em 'Adicionar/remover'. Adobe Photoshop 6.0 Adobe SVG Viewer Dispositivos da Impressora USB EPSON odfware para Impressora USB EPSON Mare Tools | Para instalar um novo programa a partir de uma disquete ou unidade de CD-ROM, clique em 'Instalar'. Instalar Instalar Or de la construction d | riogra | na de configuração do Windows Disquete de arranque Instalar/desinstalar |
|---|--|---------------------------|---|
| O software listado abaixo pode ser automaticamente removido pelo Windows. Para remover um programa ou para modificar os respectivos componentes instalados, seleccione-o na lista e clique em 'Adicionar/remover'. | Original and the set of the | 2 | Para instalar um novo programa a partir de uma disquete ou unidade de CD-ROM, clique em 'Instalar'. Instalar |
| Adobe Photoshop 6.0 Adobe SVG Viewer Dispositivos da Impressora USB EPSON Software para Impressoras EPSON /Mware Tools | Adobe Photoshop 6.0 Adobe SVG Viewer Dispositivos da Impressora USB EPSON Software para Impressoras EPSON /Mware Tools | ð | g software listado abaixo pode ser automaticamente removido pelo Windows. Para remover um programa ou para modificar os respectivos componentes instalados, seleccione-o na lista e clique em 'Adicionar/remover'. |
| Software Data Impressoras EPSUN /Mware Tools | Software Data Impressoras EPSUN /Mware Tools | Adobe Adobe Disposi | Photoshop 6.0 SVG Viewer ivos da Impressora USB EPSON |
| | | ioliwa /Mwan | e para Impressoras EPSUN s Tools |
| Adicionar/jemover | | | Adicionar/temover |

Faça clique em **OK**.

| Utilitário Uninstall p | oara Impressoras EPSON | | | | × |
|------------------------|---|------------------|--------------|----|---|
| Modelo da Impre | ssora Utilitário | | | | |
| | EPSON Stylus C80 Series | 2 | - - | | |
| Copyright (C) 2 | Versão 5.44P D01 SEIKO EPSON CORPORATION. To | idos os Direito: | s Reservados | 5. | |
| ОК | Cancelar | | | | |

Faça clique em Sim.



Faça clique em Sim.



Faça clique em **OK**.



Reinicie o computador.