

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020024

Quali sono le operazioni da effettuare in seguito all'aggiornamento a Windows XP?

Per consentire un funzionamento corretto dello scanner EPSON su Windows XP, è necessario scaricare i driver appropriati. **Nota:** Windows XP non supporta gli scanner collegati tramite un'interfaccia parallela. È necessario utilizzare la tecnologia USB, se disponibile. Se non è disponibile alcun driver di XP per il prodotto in uso, utilizzare i driver di Windows 2000.

Istruzioni

Per scaricare driver compatibili con Windows XP, visitare il sito Web <http://support.epson-europe.com>. Selezionare la lingua appropriata e scegliere Download. Dopo aver individuato il driver richiesto, fare clic su **Save**. Una volta scaricato il file, fare doppio clic su di esso e attenersi alle istruzioni visualizzate.