

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020013

Wat moet ik doen nu ik ben overgestapt op Windows XP?

Als u bent overgestapt naar Windows XP, moet u de desbetreffende driver downloaden van Internet en installeren om de EPSON Stylus printer foutloos te laten werken. Klik hier om naar de website van Epson te gaan. Opmerking: Als er geen XP-drivers voor de printer zijn, gebruikt u Windows 2000-drivers.

Instructies

Klik op de volgende koppeling om XP-compatibele drivers te downloaden: <http://support.epson-europe.com>. Bevestig de taal en selecteer Downloads. Als u de vereiste driver hebt gevonden, slaat u die op naar de gewenste locatie en installeert u de printer met de nieuwe printerdriver. Klik op de onderstaande koppeling voor installatie-instructies:

[Hoe installeer ik een USB-printer in Windows 2000 en XP?](#)

Opmerking: in plaats van de cd-rom met EPSON-printersoftware kunt u ook het setup-bestand gebruiken van de driver die u hebt gedownload.