

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020044

Kan ik mijn EPSON Stylus printer nog steeds gebruiken als de kleurenpatroon leeg is?

Nee, dat kan niet. De EPSON Stylus werkt alleen als **zowel** het patroon met zwarte inkt **als** het kleurenpatroon is geïnstalleerd. Als een van beide patronen leeg of niet geïnstalleerd is, gaat er een rood foutlampje branden op de printer. Als er een rood lampje brandt, functioneert de printer niet.

Opmerking: als u probeert af te drukken op een EPSON-printer met een leeg of niet geïnstalleerd patroon, veroorzaakt dat een **communicatiefout** op de computer. U kunt dit probleem eenvoudig verhelpen door het vereiste patroon te vervangen of te installeren.