


EPSON

Knowledge Base


Artikel: KB020101

Wie behebe ich einen Papierstau im automatischen Dokumenteneinzug der Scannerserie EPSON GT / Expression?

Wenn ein Papierstau auftritt, öffnen Sie zunächst die Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs und entfernen das Papier aus der Dokumentenauflage. Stellen Sie daraufhin fest, wo der Papierstau aufgetreten ist.




Bei Papierstau am Einzug: Öffnen Sie die linke Abdeckung, und ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus der Einzugsvorrichtung.




Hinweis: Ziehen Sie nicht zu fest. Das Papier könnte zerreißen und dadurch schwerer zu entfernen sein.

Bei Papierstau am Paperauswurf: Öffnen Sie die rechte Abdeckung, und ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus der Vorrichtung.



Hinweis: Ziehen Sie das Papier nicht zu fest. Wenn das Papier reißt, öffnen Sie die mittlere Abdeckung, und entfernen Sie das Papier, wie im Folgenden dargestellt.



Schließen Sie nach dem Entfernen des Papierstaus die Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs.