

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020126

Warum erhalte ich beim Scannen eines Bildes mit Epson Twain I die Meldung „Nicht genügend Speicherplatz“?

Anleitung

1. Starten Sie **Smart Panel**. (Wählen Sie z. B. **In-Datei-scannen** aus).
2. Klicken Sie im manuellen Modus von Epson Twain auf die Schaltfläche **Configuration** (Konfiguration), um das gleich lautende Dialogfeld zu öffnen.
3. Wählen Sie **Other menu** (Anderes Menü) aus.
4. Wählen Sie für **Work Area** (Arbeitsbereich) ein Laufwerk als temporären Arbeitsbereich für Druckbilder aus.