

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020146

Wie kann ich nur einen Teil eines Bildes scannen?

Anleitung

1. Beginnen Sie mit dem Scavorgang im Epson Twain-Treiber unter Verwendung von **Smart Panel**.
2. Wenn der Scanner die Vorschau anzeigt, klicken Sie EINMAL auf die Schaltfläche **Cancel** (Abbrechen).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Manual Mode** (Manueller Modus), daraufhin wird die Oberfläche für die Einstellung des manuellen Modus geöffnet.

Das Marquee-Tool ist ein großenverstellbarer Rahmen, der den Teil des Bildes festlegt, der gescannt werden soll.

Zur Erstellung eines Marquee (Rahmens), bewegen Sie den Mauszeiger in der Vorschau-Anzeige über das Bild bis dieser zu einem Fadenkreuz wird. Ziehen Sie das Fadenkreuz (bewegen Sie die Maus während Sie die Maustaste gedrückt halten) über den gewünschten Bereich des Bildes bis ein Rahmen angezeigt wird. Der Punkt, auf den Sie zuerst klicken, wird verankert, der restliche Rahmen bleibt großenverstellbar und beweglich. Nachdem Sie den Rahmen erstellt haben, können Sie dessen Größe ändern und ihn verschieben.

Für weitere Informationen zu Einstellungen in Epson Twain, verwenden Sie die Onlinehilfe, oder wenden Sie sich an den technischen Support von Epson.