

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020150

Das Fenster „Copy Utility“ (Kopieren) wird schwarz dargestellt

Anleitung

Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf dem Windows-Desktop, und wählen Sie aus dem Kontextmenü **Properties** (Eigenschaften) aus.

Wählen Sie im Fenster **Properties** (Eigenschaften) die Registerkarte **Setting** (Einstellungen) aus. Auf dieser Registerkarte lassen sich die Anzeigeeinstellungen ändern. Wählen Sie die Farbeinstellung **High Color (16 Bit)** aus.

Einige ältere Grafikkarten können eine höhere Farbeinstellung als **High Color (16 Bit)** nicht anzeigen. In einigen Fällen müssen Sie die Bildschirmauflösung reduzieren, um Grafikspeicher für die Farbanzeige verfügbar zu machen. Es wird empfohlen, die Bildschirmauflösung und die Farbeinstellungen so anzupassen, dass Sie die besten Anzeigergebnisse für Ihren Computer erhalten.