

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020151

Wie kann ich die Taste „Kopieren“ für die Ereignisliste im Bedienfeld einrichten?

Anleitung

Es stehen die folgenden vier Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung: Taste **Start**, Taste **Scan to Web** (Für Web scannen), Taste **Scan to E-mail** (Für E-Mail scannen) oder Taste **PhotoPrint**. Der Scanner wird mithilfe dieser Ereignisse gesteuert. Es können keine weiteren Funktionen hinzugefügt werden.

Es ist keine Taste **Copy** (Kopieren) vorhanden, die direkt ausgewählt werden kann. Sie können jedoch unten links im Smart Panel-Hauptfenster die Aktion **Kopieren** als Standard für die Taste **Start** festlegen. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Schaltfläche **Start** aus.

Wenn Sie daraufhin die Taste **Start** auf dem Scanner drücken, wird das Utility **Copy** (Kopieren) ausgeführt.