

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020023

¿Cómo debe instalarse EPSON Perfection 1200 Photo, 1200S, 1200U, 1240U, 1640SU, 610 y 640U en Windows 95, 98 o Me?


Conecte el escáner al ordenador y enciéndalo. Aparecerá el Asistente para hardware nuevo encontrado. Siga las instrucciones de la pantalla, seleccione **Especificar una ubicación** e introduzca la siguiente ruta: **X:\EPSON\ESPAÑOL\WIN9X** (donde X es la letra de unidad de su CD-ROM). A continuación, ejecute el CD-ROM e instale EPSON Smart Panel. Reinicie el ordenador cuando termine.

Instrucciones

Conecte el ordenador y el escáner mediante el cable USB y, a continuación, encienda el escáner. En la pantalla aparecerá el **Asistente para hardware nuevo encontrado**. Haga clic en **Siguiente**.



Seleccione **Buscar el mejor controlador** y haga clic en **Siguiente**.



Seleccione **Especificar una ubicación**, escriba **X:\EPSON\ESPAÑOL\WIN9X** (donde X es la letra de unidad de su CD-ROM) y haga clic en **Siguiente**.



Windows encontrará los archivos del controlador del escáner. Haga clic en **Siguiente**.



Si la instalación del controlador se ha completado, haga clic en **Finalizar**.

