

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020024

¿Qué debe hacerse cuando instale Windows XP?

Para que la impresora EPSON Stylus funcione correctamente en Windows XP deberá descargarlo de Internet y, a continuación, instalar los controladores correspondientes. **Advertencia:** Windows XP no admite escáneres conectados mediante una interfaz paralela. Deberá utilizar USB, si es posible. Si no hay controladores de XP disponibles para su producto, utilice los de Windows 2000.

Instrucciones

Para descargar los controladores compatibles con XP, visite la página <http://support.epson-europe.com> Confirme el idioma y seleccione las descargas. Una vez encontrado el controlador necesario, haga clic en **Guardar**. Cuando se descargue el archivo, haga doble clic y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.